


הוראות התקנה ROME

לפני תחילת ההתקנה

יש להוציא את המאוורר בזירות מהאריזה ולוודא כי כל החלקים המצוינים זמינים. במידה וחסרים חלקים יש לפנות ליבואן לצורך המשך טיפול ואין להתחיל את התקנת המוצר.

רכיבים



התקנת מאוורר צמוד תקרה

הרכבת התושבת ומתקן התלייה


יש להקפיד על מרחק מינימלי של לפחות 30 ס"מ בין קצה הלהב לקיר/אובייקט הקרוב ביותר. **חובה:** המאוורר יותקן על משטח בעל כושר נשיאה של 30 ק"ג לפחות. יש להתאים את הברגים ואת צורת הקיבוע של מתקן התלייה למשטח עליו הוא מותקן. **הברגים המצורפים למאוורר מתאימים להתקנה על קורת עץ בלבד.** להתקנה שאינה על משטח עץ יש להשתמש בברגים ובשיטת ההתקנה המתאימה.



חיווט

אזהרה: התקנת המאוורר וכל עבודות החשמל הקשורות להפעלת המאוורר חייבות להתבצע על-ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים בלבד ובהתאם לחוק החשמל התשי"ד - 1954. **חובה:** המאוורר חייב להיות מחווט למפסק ד-קוטבי לצורך ניתוקו, ללא קשר לאמצעי השליטה של המאוורר. **שימו לב:** במידה ומותקן יותר ממאוורר DC אחד באותו מקום, נדרש מפסק דו קוטבי נפרד לכל מאוורר.

1. חווטו את מתח ההזנה מהתקרה למהדק במתקן התלייה.
2. חברו את החוטים מהתושבת לרסיבר.
3. חברו את החוטים ממנוע המאוורר לרסיבר.



כיסוי המנוע

לאחר סיום חיווט המאוורר יש לכסות את מתקן התלייה כאשר כל חוטי החשמל מוסתרים בתוך מכסה התקרה.



הרכבת הכנפיים



הרכבת גוף התאורה



שלט המאוורר

להפעלת השלט נדרשות 2 סוללות מסוג AAA שלפו את מכסה הסוללות האחורי, הכניסו את הסוללות, החזירו את המכסה ואבטחו באמצעות הבורג. וודאו כי הקטבים של הסוללה מונחים לפי הסימון. **לצימוד מספר מאווררים לשלט אחד יש לעיין באתר NISKO WWW.NISKOEEC.COM**

1. כיבוי המאוורר.
2. תאורה - הדלקה וכיבוי.
3. היפוך כיוון (קיץ/חורף).
4. מהירות המאוורר 1-6.
5. הנמכת עוצמת תאורה.
6. הגברת עוצמת תאורה.
7. בחירת גוון אור - חם-30K / ניטרלי-40K / קר-60K.
8. משב רוח טבעי - מעבר אוטומטי בין מהירויות 1-6.
9. 2H/4H - טיימר לכיבוי אוטומטי.

