


התקנת מאורר צמוד לתרה הרכבת רgel צמודת תקרה




3. השחלו את החויטת דורך הרגל.
השחלו את הדיסקית חזקה ובקעו את הרגל בהברגת 6 הברגים עם מברג ארכ'

2. השינו את 2 הברגים הבולטים בגוף המונע. השינו גם את 6 הברגים והוציאו את תושבת התקנה בתמונת סכובית


1. בראש רgel הצמודת התקנה גבשו את תושבת התקנה בתמונת סכובית

הרכבת התושבת


- < יש להקpid על מפרק מנימלי של לפחות 30 ס"מ בין קצה הל�ן לקיי/אובייקט הקרוב ביותר
- < **חובה:** המאוור יותקן על משטח בעל כושר נשיאה של 30 ק"ג לפחות
- < יש להתחייב את הברגים ואת צורת הקיבוע של מתן התקליה למשטח עליו הוא מותקן
- < **ברגים המוצפפים לאחוריו מותאים להתקנה על קורת עץ בלבד.**
- < להתקנה שאינה על משטח עץ יש להשתמש בברגים ובשיטת התקנה המתאימה



מקמו את התושבת, קחו חורם ובקעו בעדרת 4 ברגים מתאימים



התקנת מאורר עם מוט 13cm/25cm הרכבת מוט




3. השחלו ע"ג המוט את כיסת הכסוי התקנתה, כיסוי הרגלים בגוף המונע, השחלו את הרגלים מגוף הרגלים וכיסוי תקרת הרגלים. הוציאו את הפין הקבוע והידק הברגים היכנסו את הפין ודקנו את הברגים


2. שחררו את כדור התקליה המונע, השחלו את הרגלים המהדקם המונע דרך המוט וקבעו את המוט על מזוזה פין בחלקן התקלחן של המוט

הרכבת מתן התקליה

- < יש להקpid על מפרק מנימלי של לפחות 30 ס"מ בין קצה הל�ן לקיי/אובייקט הקרוב ביותר
- < יש להתחייב את הרגלים ואת צורת הקיבוע של מתן התקליה לשטח עליו הוא מותקן
- < **ברגים המוצפפים לאחוריו מותאים להתקנה על קורת עץ בלבד.**
- < להתקנה שאינה על משטח עץ יש להשתמש בברגים ובשיטת התקנה המתאימה



חובה: המאוור יותקן על משטח בעל כושר נשיאה של 30 ק"ג לפחות



הרם את מונע המאוור והחצץ את כדור התקליה בקצת המוט על מתן התקליה. כאשר החריצי לאורך הרכיר יש שבהתאמה על היז במתן התקליה. חיבור זה ימנע מופוט המאוור להסתובב בזכות הפעלת המוט

חיבור מונע המאוור

אזהרה: התקנת המאוור וכל שימוש החשמל הקשור להפעלת המאוור חייב להתבצע על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים בלבד ובהתאם לחוק החשמל התשי"ד - 1954.

חובה: המאוור יוחיב להיז מוחות למפסק דקוקטי לחצר ניתוקן, ללא קשר לאמצעי השילטה של המאוור חדש מפסק DC קוטבי נורו למל מואור.


מתן התקליה



1. חוויסו את מתח ההזנה מהתקרה
למבדק בתשובהת
2. חכוו את החוטים ממתן התקליה לרסיבר
3. חכוו את החוטים מגוף המאוור לרסיבר
4. חכוו את חוט האארקה (ווק-צחים) מגוף המאוור למתן התקליה

מתח ההזנה


ללא סיום חיבור המאוור יש לכסות את מתן התקליה כאשר כל חוט החשמל מוסתרים בתוך מכסה התקירה



3. קבעו את כיפת כיסוי התקירה בעזרת הרגלים והעלו את כיסוי הרגלים המגנטית לכיסוי מלא
2. הוציאו את כיפת הכסוי התקירה בעזרת הרגלים והעלו את כיפת כיסוי התקירה בעזרת הרגלים המגנטית לכיסוי מלא
1. למן מתן התקליה נורו הרטיבר כלפי מעלה השטוח של הרטיבר

הוראות LONDON התקנה

רכיבים



שלט המאוור

- < להפעלת השלט נדרש חכללים תאורה
- < **1. כיבוי המאוור**
- < **2. סוללות מסוג AAA**
- < שלטו את מסכת הסוללות האחורי, היכנסו את הסוללות החזוו את מסכה ואבטחו באבטחות הבוגר. מזדויא כי הקפסת של הסוללה מונחים לפיה הסימון
- < **3. תפקון כיוון ס (קייח/or)**
- < **4. מחרית המאוור**
- < **5. הנמכת שעצת תאורה וגו'**
- < **6. הגברת עצמת תאורה וגו'**
- < **7. בחרית גוון אור - חמס 30/ פטראל 40/ קר-60**
- < **8. משך רוח טבש** - מברט אוטומטי בין מהירות 1-6 2H/4H .9
- < **9. 2H/4H .9** - טימר לכיבוי אוטומטי יש לעזין באתר OSKO WWW.NISKOELC.COM

לפני תחילת התקנה

יש להוציא את המאוור בזווית מאהריה ולוזואד כיל החלקים המוצאים צדדים. כדי וזהו מושך תיפול ואון להתחיל את התקנת המזער



3. קבעו את כיפת כיסוי התקירה בעזרת הרגלים והעלו את כיסוי הרגלים המגנטית לכיסוי מלא
2. הוציאו את כיפת הכסוי התקירה בעזרת הרגלים והעלו את כיפת כיסוי התקירה בעזרת הרגלים המגנטית לכיסוי מלא
1. למן מתן התקליה נורו הרטיבר כלפי מעלה השטוח של הרטיבר

סיום התקנה

לאחר סיום חיבור המאוור יש לכסות את מתן התקליה כאשר כל חוט החשמל מוסתרים בתוך מכסה התקירה



3. קבעו את כיפת כיסוי התקירה בעזרת הרגלים והעלו את כיסוי הרגלים המגנטית לכיסוי מלא
2. הוציאו את כיפת הכסוי התקירה בעזרת הרגלים והעלו את כיפת כיסוי התקירה בעזרת הרגלים המגנטית לכיסוי מלא
1. למן מתן התקליה נורו הרטיבר כלפי מעלה השטוח של הרטיבר

הרכבת הכנפים



3. חזוו על התקנה לכנפים
בעזרת 2 ברגים

2. מכוו את בסיס המונע
כשהתחתיו כלפי מעלה

1. הכוו את בסיס המונע